

フロン類回収業者の皆さまへ

過充てんは高圧ガス保安法違反です!!

過充てんポンペは高圧ガス保安法違反であるとともに、ポンペ破断の可能性があり大変危険です。過充てんが発生しないよう、取り回しの徹底をお願いします。



過充てんポンペが発生した場合、管轄の自治体へ通知させていただきます。

使用している「回収機・ポンペ」についてご確認ください!

【1】故障していませんか?

定期的なメンテナンスとバックアップ対策

- 過充てん防止機能の動作確認

過充てん防止機能のタイプ	過充てん防止機能の動作確認方法
 液面検知式 (フロートセンサー)	空のポンペを正常な状態で接続のうえ電源をONし、回収機の「満液ランプ」が消灯していることを確認する。その後、ポンペを逆さまにし、回収機の「満液ランプ」が点灯して回収が停止することを確認する。
 重量検知式	空のポンペを正常な状態で接続のうえ電源をONし、回収機の「満液ランプ」が消灯していることを確認する。その後、ポンペを手で押して重量を加え「満液ランプ」が点灯して回収が停止することを確認する。

- 重量管理の併用

※各ポンペの「満タン重量」を把握し、体重計でこまめな計量を!

【2】使用方法は適切ですか?

取扱説明書に従い正しい操作

- 回収機専用のポンペの使用
 - セーフティケーブルを正しく接続
 - 適切なタイミングでのポンペの交換
- ※自再協HP掲載の「フロン類適正処理情報」等も参照ください。

【3】過充てん防止機能がついていますか?

法律で義務付けられています

- 過充てん防止機能を有する「回収機」の使用

〈溶栓の状況を確認してください!〉

ポンペは直射日光を避け、40℃以下の場所で保管してください。高温に達するとポンペの『溶栓』が溶け、フロン類の漏れや溶栓飛び出しによる事故の原因となります。溶栓に異常がある場合は容器検査場にて速やかに修理をしてください。



溶栓

フロン類・エアバッグ類に関する最新の情報は… <http://www.jarp.org/>.

過充てん防止や回収作業のご相談は
 < 自再協 理解活動チーム > まで
 Tel: 03-5405-6155