

<b>1 章</b>	<b>必ずお読みください</b> .....	<b>1-1</b>
1	フロン類回収業者の役割 .....	1-2
1	使用済自動車の引取りと引取報告の実施 .....	1-2
2	基準に従ったフロン類の回収 .....	1-2
3	フロン類の引渡しと引渡報告の実施 .....	1-2
4	使用済自動車の引渡しと引渡報告の実施 .....	1-2
5	フロン類年次報告の実施 .....	1-2
2	作業時に注意すること .....	1-3
1	ボンベ・回収機の手扱い .....	1-3
2	回収作業時 .....	1-4
3	ボンベ専用ケースの手扱い .....	1-5
4	ボンベの引渡し・運搬時 .....	1-6
<b>2 章</b>	<b>回収作業に必要な基礎知識</b> .....	<b>2-1</b>
1	はじめに .....	2-2
2	対象となるフロン類 .....	2-2
3	回収基準 .....	2-3
1	対象ボンベのタイプ .....	2-3
2	回収量 .....	2-4
3	過充てん .....	2-6
4	移充てん .....	2-8
5	ボンベの管理方法 .....	2-8
6	回収機の管理方法 .....	2-9
7	検査期限 .....	2-10
4	運搬基準 .....	2-12
1	フロン類の引渡しのための容器 .....	2-12
2	フロン類の引渡し .....	2-13
3	指定引取場所 .....	2-15
5	引取基準 .....	2-16
<b>3 章</b>	<b>回収作業の手順</b> .....	<b>3-1</b>
1	作業の流れ .....	3-2
2	フロン類回収の手順 .....	3-3
3	引渡しの手順 .....	3-9

<b>4 章</b>	<b>料金の支払い</b> .....	<b>4-1</b>
1	フロン類の回収・運搬料金の支払い.....	4-2
1	フロン類の回収・運搬料金.....	4-2
2	フロン類の回収・運搬料金の支払い.....	4-3
<b>5 章</b>	<b>その他の手続き</b> .....	<b>5-1</b>
1	フロン類の再利用.....	5-2
1	フロン類の再利用連絡.....	5-2
2	フロン類の再利用連絡の手順.....	5-2
2	フロン類の年次報告.....	5-3
1	フロン類の年次報告について.....	5-3
2	フロン類の年次報告の手順.....	5-5
3	事業者登録情報の変更・削除.....	5-6
1	フロン類回収工程の事業者の場合の基本フロー.....	5-6
4	ボンベ専用ケース.....	5-8
1	ボンベでフロン類を引渡す事業者.....	5-8
5	自動車フロン類引渡状.....	5-9
1	自動車フロン類引渡状について.....	5-9
2	自動車フロン類引渡状入れ.....	5-9
<b>6 章</b>	<b>よくあるお問合せ</b> .....	<b>6-1</b>
1	電子マニフェストシステム.....	6-2
2	ボンベについて.....	6-3
3	集荷・返却.....	6-4
4	廃業について.....	6-5
<b>7 章</b>	<b>各種用紙・参考冊子</b> .....	<b>7-1</b>
	漏れ防止キャップ 発注申込書.....	7-2
	ボンベ専用ケース 発注申込書.....	7-3
	ボンベ管理表.....	7-4
	〔参考 1.〕ボンベの刻印の確認方法.....	7-5
	〔参考 2.〕過去に発刊したフロン類に関する冊子.....	7-5